Liste de contrôle pour le contrôle d'expert du système Seculine® Vario de DWS Pohl

Contrôle mandaté par :		**Système monté par :**	
Date du contrôle		**Année / mise en service**	
Projet de construction		**Ville/pays :**	
Rue :		**Numéro de référence Pohl**	
Expert :		A	Oui
		B	Non
		C	Non disponible

	1. Éléments de support, câble et composants pour câbles	A	B	C	Remarques / description
1.1	Registre de contrôle du protocole de réception disponible				
1.2	Manuel d'utilisation disponible				
1.3	Écartement entre les éléments de support max. 10 m pour un câble en acier inoxydable max. 7,5 m pour un câble en fibre synthétique				
1.4	Dommages / corrosion apparents sur les éléments de support				
1.5	Marquage sur les éléments de support lisible				
1.6	Supports intermédiaires / œillets correctement montés sur les éléments de support				
1.7	Câble en acier inoxydable correctement introduit dans les supports intermédiaires / œillets				
1.8	Le câble en acier inoxydable est installé de manière à ne pas toucher d'autres pièces				
1.9	Accessoires d'angle correctement montés sur les éléments de support Vis et écrous serrés fermement				
1.10	Les supports d'extrémité sont correctement montés sur les éléments de support Vis et écrous serrés fermement				
1.11	Au moins 2 serre-câbles montés sur le support d'extrémité				
1.12	Étrier du serre-câble monté sur l'« extrémité de câble morte », mâchoires de blocage montées sur le câble de traction				
1.13	Serre-câble situé le plus près possible du support d'extrémité. Écartement entre les serre-câbles de moins de 50 mm.				
1.14	Dommages / salissures / corrosion sur le câble en acier inoxydable				
2	**Élément de roulement**				
2.1	Numéro de série lisible				
2.2	Registre de contrôle disponible				
2.3	Manuel d'utilisation disponible				
2.4	Mousqueton en aluminium de type AXT 10 disponible				
2.5	Pattes sous tension d'un ressort et mobiles				
2.6	Trous oblongs dans les pattes déformés				
2.7	Maintien de l'élément de roulement sur le câble par les mâchoires de serrage				
2.8	Dommages / salissures / corrosion				

Liste de contrôle pour le contrôle d'expert du système Seculine® Vario de DWS Pohl

3. Contrôle de fonctionnement					
3.1	Câble en acier inoxydable parfaitement tendu				
3.2	L'élément de roulement peut être rabattu sur le câble				
3.3	L'élément de roulement passe sans problème sur le câble au-dessus des supports intermédiaires				
3.4	L'élément de roulement passe sans problème sur le câble au-dessus des accessoires d'angle				

4. Résumé		A	B	C	Remarques / description
4.1	Le système fonctionne correctement et peut continuer à être utilisé sans restriction				
4.2	Le système présente des défauts et ne peut plus être utilisé				
4.2.1	Liste des défauts				
4.2.2	Autres mesures				

5. Expert		
5.1	Nom	
5.2	Prénom	
5.3	Société	
5.4	Rue	
5.5	Ville / pays	
	_____ Date / lieu	_____ Signature